


Rzut fundamentów



PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW WYKONAĆ KANALIZACJĘ PODPODKŁADOWĄ
WYKONAĆ IZOLACJĘ POZIOMĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ 2X PAPA NA LEPIKU
FUNDAMENTY WYKONAĆ Z BETONU B20
FUNDAMENTY ZBROIĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
WOKÓŁ FUNDAMENTÓW WYKONAĆ DYLATACJĘ STEROPIANEM o gr. 10mm

Projektant:	Inż. Tadeusz Wyszowski	Bj/189/91	Data:	15.06.2009
Nr projektu:	Investor:	Gmina Perlejewo	Branża:	Sanitarna
PT/SUW/09/1	Zadanie:	Przebudowa i rozbudowa SUW Perlejewo		
Skala:	Olekt:	SUW Perlejewo	Nr rysunku:	5
1:50	Tytuł rysunku:	Rzut fundamentów		